

Colle universelle pour revêtement textile

UZIN UZ 57

Colle dispersion très adhérente pour tout type de revêtement de sol textile

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ revêtement textile avec tout type d'envers courant
- ▶ moquette tissée, feutre aiguilleté stable dimensionnellement et revêtement en fibres naturelles à envers latex ou non-tissé en laine
- ▶ revêtement textile extrêmement rigide
- ▶ revêtement en PVC et CV à envers non tissé.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un support absorbant, ragréé
- ▶ toute sous-couche d'isolation et de pose UZIN
- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- ▶ une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529
- ▶ le shampooinage humide et le nettoyage par injection extraction selon RAL 991 A2
- ▶ une sollicitation normale en milieu commercial et objet



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN UZ 57 est une colle dispersion à très faible émission, associe fort aspect filant, très bon tack et haute résistance finale. La colle convient aussi à un revêtement textile difficile à coller. Pour usage en intérieur.


- ▶ très facile à étaler
- ▶ pouvoir de prise rapide
- ▶ aspect filant marqué



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	seau plastique
Conditionnement	14 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	blanc crème
Couleur à l'état sec	blanc crème
Consommation	300 à 550 g/m ²
Temps de gommage	5 - 15 minutes*
Temps d'application	env. 20 minutes*
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	après 24 heures*
Résistance finale	après env. 3 jours*

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, plan, sec, sans fissures, propre et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence (par ex. saleté, huile, graisse). La surface doit être soigneusement aspirée, pré-enduite et ragrée. Les primaires et masses de ragréage appropriées figurent dans le guide de produits UZIN. Contrôler que le support correspond bien aux normes en vigueur et signaler tout défaut. Bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage appliqués.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE :

1. Étaler la colle régulièrement sur le support avec une spatule dentée adéquate puis laisser gommer en fonction de la quantité appliquée, du climat ambiant, de la capacité d'absorption du support et du type de revêtement. N'étaler que la colle qui peut être revêtue durant le temps de pose, veiller au bon transfert sur l'envers du revêtement.
2. Afficher le revêtement après un court temps de gommage, maroufler sur toute la surface, avant l'affichage des bords et têtes de lés, détendre en les roulant à l'envers. Lester les fortes déformations du revêtement et éviter d'emprisonner de l'air sous le revêtement. Après 20 minutes, cylindrer à nouveau toute la surface et maroufler les bords et les joints.
3. Nettoyer à l'eau les traces de colle encore fraîches.

CONSOMMATION :

Denture	Type / Envers de revêtement	Consommation*
A2	Lisse, légère structure, par ex. revêtement textile à envers mousse	300 - 350 g/m ²
B1	Forte structure, par ex. revêtement textile à envers double dossier synthétique	350-450 g/m ²
B2	Grossier, par ex. moquette tissée	500 - 550 g/m ²

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- Durée de stockage min. 12 mois au frais en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à - 4 °C. Refermer hermétiquement les emballages ouverts et les utiliser rapidement. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante.

- Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 15 °C et humidité relative inférieure à 75 %. Basse température et forte humidité de l'air allongent, haute température et faible humidité de l'air raccourcissent l'application, les temps de pose, de prise et de séchage.
- Un support humide peut engendrer des émissions et des odeurs secondaires. Veiller donc à ce que le support ragréé soit bien sec.
- Un collage direct sur d'anciens résidus de colle peut conduire à des interactions et donc à des odeurs désagréables. Dans l'idéal, éliminer les anciennes couches. Dans tous les cas, isoler les anciens résidus de colle avec un primaire barrière et appliquer une masse de ragréage autolissante suffisamment épaisse (en principe 3 mm) sur toute la surface.
- Avant collage, détendre suffisamment le revêtement, l'acclimater et l'adapter au climat usuel de la pièce en fonction de son utilisation ultérieure.
- Lors du collage, lester les importantes déformations de fin de rouleau, plis de séchage, relèvements de joint ou les fortes ondulations du revêtement.
- Le collage mural d'un revêtement souple est possible avec UZIN UZ 57. Appliquer la colle avec un rouleau en peau d'agneau, égaliser de suite avec une denture adéquate et laisser gommer. Afficher le revêtement et maroufler. Si nécessaire, fixer à la colle de contact sur le haut.
- Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. En vigueur à la date d'exécution des travaux.
- Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, SIA, etc.). Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière:
- DIN 18 356 "Travaux de revêtement de sol", Ö-Norme B 2236"
- Notice TKB „Évaluation et préparation du support pour les travaux de revêtement de sol et parquet"
- Notice BEB „Evaluation et préparation du support"
- Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol en PVC"
- Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol élastomère"
- Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol linoléum"
- Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol textile"

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.