

Pare-vapeur

UZIN PE-FILM

Pare-vapeur en PE 200 µm sans plis sous une construction flottante

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- pare-vapeur sous une structure de sol flottante, par ex. UZIN RenoTop PLUS
- film de séparation sous chape



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN PE-Film est une membrane en polyéthylène non pliée en pose libre. Grâce à l'absence de pli, le film permet une pose aisée d'un système de sous-plancher flottant, par ex. UZIN RenoTop PLUS. En cas d'utilisation sous une chape, UZIN PE-Film, de par l'absence de pli, permet d'éviter une formation de fissures pouvant être causée par ce dernier. Pour usage en intérieur.

- rouleau de 2 m de large, sans pli
- mise en oeuvre aisée
- valeur Sd élevée
- utilisable comme film de protection

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	rouleau
Dimension de livraison	2,0 m x 50 m = 100m ²
Tenue en stock	min. 24 mois
Couleur	transparent
Poids du rouleau	env. 20 kg (net)
Épaisseur	env. 0,2 mm
Résistance calorique	ca. 0,0005 m ² K/W (R)***
Temp. min. de mise en oeuvre	10 °C au sol et 3 °C au-dessus du point de rosé
Valeur SD	≥ 100 m **
Résistance à la traction longitudinale/transversale	≥ 26 N/mm ² *
Allongement à la rupture longitudinale / transversale	≥ 400 % / ≥ 600 % *
Breite	2 m

*selon EN IS 527-3

**selon DIN EN 1931

***selon DIN 52 612



DOMAINE D'APPLICATION ÉLARGI :

- protection d'un revêtement de sol existant

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, sec, non fissuré, propre et exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) pouvant nuire à l'adhérence. Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut. Un ancien revêtement doit être bien collé sur toute la surface. Un joint de carrelage céramique ne doit être ni trop large ni trop profond. Selon le support, poncer ou nettoyer en profondeur avant de poser le film.

Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et les directives des fabricants de revêtements.

MISE EN ŒUVRE :

Utilisation comme frein-vapeur ou protection:

1. Retirer soigneusement toutes les souillures du support.
2. Étaler UZIN PE-Film en forme de cuvette. Remonter d'environ 75 mm sur les murs et sur tout autre élément de construction vertical, au moins jusqu'au niveau supérieur du sol fini.
3. Chevaucher le film d'environ 200 mm au niveau des joints et les recouvrir sur toute leur longueur avec un ruban adhésif aluminium de 75 mm de large (par ex. Bande adhésive aluminium UZIN Alutape 75).

Utilisation comme film de séparation / protection contre l'eau de gâchage pour l'isolation sous une chape :

1. Retirer soigneusement toutes les souillures du support.
2. Étaler UZIN PE-Film en forme de cuvette. Remonter sur les murs et sur tout autre élément de construction vertical, au moins jusqu'au niveau supérieur du sol fini.
3. Chevaucher le film d'environ 200 mm au niveau des joints et les recouvrir sur toute leur longueur avec par ex. la Bande adhésive aluminium UZIN Alutape 75.
4. Étaler une deuxième couche d'UZIN PE-Film en forme de cuvette comme décrit à l'étape 3, transversalement à la première couche.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- Durée de stockage des rouleaux min. 24 mois, au sec et à température modérée. Conserver les rouleaux debout, éviter les points de pression.
- Avant la pose, acclimater UZIN PE-Film dans la pièce pendant au moins 24 heures.
- Pour un support ragréé, veiller au bon séchage de la masse de ragréage.
- Ne pas utiliser comme pare-vapeur sur un support sensible à l'humidité tel qu'un plancher en bois.
- En cas d'utilisation comme film de protection sur un support sensible à l'humidité, comme par ex. un parquet, retirer complètement UZIN PE-Film au plus tard après 24 heures.
- Avant de poser UZIN PE-Film, éliminer soigneusement toutes les salissures qui pourraient endommager le support et/ou le film.

- UZIN PE-Film ne convient pas à une utilisation en extérieur ou en zone humide.
- Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, ÖNORM, SIA, etc.). Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière:
 - DIN 18 356 „Travaux de parquet et de pavage en bois“, Ö-Norme B 5236
 - DIN 18 365 „Travaux de revêtement de sol“, Ö-Norme B 5236
 - DIN 18 560 „Chapes dans le bâtiment“
 - Notice ZDB de l'Association centrale de l'industrie allemande du bâtiment „Revêtements de sol souples, revêtements de sol textiles et parquets sur sols chauffants“.
 - Notice TKB/FCIÖ „Évaluation et préparation du support pour les travaux de revêtement de sol et parquet“
 - Notice BEB „Evaluation et préparation du support“
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol textile“

COMPOSITION :

Polyéthylène.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Aucune mesure de précaution n'est nécessaire. Observer / respecter les mesures de sécurité / de protection de l'environnement portées sur les Fiches Produits des produits de pose utilisés.

ÉLIMINATION :

Éliminer les découpes et sous-couche / revêtements collés avec les déchets de chantier.