

Treillis d'armature

UZIN RM 4/4

Treillis de fibre de verre destiné au renforcement des supports instables

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour le pontage des fissures (jusqu'à une largeur de 5 mm) et joints de fractionnements exposés à des vibrations légères
- ▶ pour le pontage des zones de transition entre différents supports
- ▶ pour le pontage de cassures / extension de chape

Compatible :

- ▶ aux sollicitations fortes en domaine résidentiel, commercial ou industriel

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ chapes ciment et bétons
- ▶ chapes sulfate de calcium
- ▶ supports minéraux avec traces de colles parfaitement adhérentes
- ▶ supports de différentes natures

**PROPRIÉTÉS :**

UZIN RM 4/4 est une fibre d'armature idéale pour le traitement des fissures, joints de fractionnement ou changement de supports sur supports humides ou soumis à des remontées d'humidité en association avec la résine époxy UZIN PE 470.

- ▶ Résistant aux alcalis
- ▶ Tissu résistant au glissement
- ▶ Facile à couper

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	Rouleau
Conditionnement	50 m ²
Couleur	blanc
Masse surfacique	160 g/m ²
Longueur	50 m
Largeur	1 m
Mesh size	4 x 4 mm

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Dépoussiérer soigneusement le support et les fissures par aspiration.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN OEUVRE :

Le traitement des fissures, des joints de fractionnement et des changements de supports sera réalisé par l'association de la résine époxy UZIN PE 470 et du treillis d'armature UZIN RM 4/4.

1- Installer sur les fissures et joints de fractionnement le treillis d'armature en le faisant dépasser de 30 cm de chaque côté au minimum. Les différents lés du treillis d'armature doivent avoir un chevauchement de 5 cm minimum.

2- Noyer ensuite le treillis d'armature dans une couche d'UZIN PE 470 tirée à zéro à l'aide d'un platoir.

IMPORTANT :

- ▶ Conserver les rouleaux debout en évitant les points de pression.
- ▶ Le support doit avoir une $T^{\circ} > 10^{\circ}\text{C}$ et un point de rosée supérieur d'au moins 3°C par rapport à la T° du sol.
- ▶ L'appréciation et la réhabilitation de supports en mauvais état impliquent expérience et qualification. En cas de doute, consulter le service technique UZIN.
- ▶ Les joints de dilatation et périphérique présents dans le support doivent être conservés.
- ▶ Pour la préparation du support et la mise en oeuvre des produits, respecter les fiches techniques des produits utilisés, les DTU, CPT, guides de rénovation, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Le produit lui-même ne nécessite aucune mesure spéciale de protection du travail. Pour vous protéger des fibres de verre contenues dans le produit, nous vous recommandons d'utiliser des vêtements de travail fermés, une crème ou des gants de protection appropriés et de vous laver le visage et les mains après le travail.

ÉLIMINATION :

Éliminer les découpes et sous-couche / revêtements collés avec les déchets de chantier.